

一. 博世主机配置说明 (HOP-200B) V1.34

主机在已装配有联网模块的环境(如 B420、DX4020、32C 等任一款),且已工作正常时,无须为打印机做任何设置(拨码全部为 OFF);但主机未装配以上联网模块的则须将打印机的拨码第 4 位拨在 ON 位置(IP7400 还须将拨码第 3 位拨到 ON),同时需要配合各款主机作简单的设置。(IP7400 修改打印机时间时,需要把打印机数据线从主机辅助总线端口换到键盘总线端口,可以修改主机时间如“1234#0-2/6”来同步到打印机;也可以按欢迎信息的其它机型修改时间,如:年月日“*1*120915#”;时分秒“*2*135908#”,输入时按键间隔要大于 2 秒,修改成功则会打印新时间;时间调整成功后将数据线换回到辅助总线端口)。

DS7240/DS7241 <连接到数据总线>

可同步调整时间: 拨码 4-ON, 在打印主机型号后, 调整主机时间即可同步更改

ADR:1253=0 ADR:3541=3 ADR:3506=3 其它配置如同安装 B426/DX4020;

注意:

目的 1 的 IP 和 PORT 需要设定(指定 IP +07700), 地址(0000-0031): 222129001158**07700**

※ (目的 1 的信息实际上是发送给网络模块或打印机的)

目的 2 设置成拨号模式中接警中心的电话号码; 地址(0066-0097): 80809988

※ 所有需要打印的信息必须指向目的 1

※ 所有需要发往中心的信息必须指向目的 2

※ 如果希望信息既发往中心, 又需要打印, 则需要将该信息同时指定到目的 1 和目的 2, (数据选 3)

关键地址对应值如下:

<CID 格式> 0064-2; 0130-2; <系统信息> 0221-1; 0226-3; <测试报告> 0249-4; 0255-3;

<布撤防> 0258-1; 0261-3; 0262-3; <其它>1028-3;

<1-8 防区告警> 0912-3; 0920-3; 0928-3; 0936-3; 0944-3; 0952-3; 0960-3; 0968-3;

<1-8 防区恢复> 0913-3; 0921-3; 0929-3; 0937-3; 0945-3; 0953-3; 0961-3; 0969-3;

DS7400 <连接到辅助总线 RBGY>

可同步调整时间: 在模式 1 下拨码 4-ON, 连接辅助总线不变, 在打印主机型号后, 调整主机时间(1234#0-2/6)即可同步更改并打印结果。

模式 1 ADR:4019=17; ADR:4020=30 <与 32C 共用地址, 配置如同安装 32C> (推荐方式)

模式 2 ADR:4019=18; ADR:4020=25 <其它配置如同安装 DX4010>

IP7400 <连接到辅助总线 RBGY>

调整时间: 将打印机数据线从辅助总线改至键盘总线, 拨码第 3、4 位 ON, 修改主机时间如“1234#0-2/6”可以同步并打印结果。

ADR:4019=10	(网络通讯使能)	√
ADR:4020=41	(波特率, 可不设置)	
ADR:3027=0041	(心跳 65 秒)	
ADR:3029=0009	(等待握手 9 秒)	
ADR:3031=10	(IP 地址模式)	√
ADR:3033=C0, A8, 01, 9E	(中心 IP, 16 进制)	√
ADR:3429=006669	(主机 ACCT)	√

CMS6/8/40/41 <打印机数据线、B426(如有)、主键盘等三个并联连接到总线 RBGY>

可同步调整时间: 将拨码第 4 位 ON, 在打印主机型号后, 调整主机时间即同步更改, 如操作“258051#”

ADR:060~076=中心 IP 地址和端口 07700 (可任意, 如: 192 168 001 158 07700)	√
ADR:083 = 3	(使用博世网络通讯) √
ADR:085~086=10	(等待确认时间 S)
ADR:121~128=7	(报告选项, 向接收机 1 和 3 报告) √

注: “√”为推荐或必填的内容, 其它则可以选用预设值; 老版本须指定 IP 和端口

二. CROW 主机配置说明 (HOP-200BCW) <版本 1.34 以上, R/B/G/Y-POS/Neg/CLK/DAT>

CROW 系列主机无需单独设置地址, 但需要将 8#键盘地址让给打印机使用; 有 TCP100 接入时拨码 24-ON, 否则 2-ON

三. CK23 系列主机 (HOP-200ck) 专用程序, 需要定制, R/B/G/Y-KEY+/GND/DATA/DATA, 拨码 12-ON